

Opladning Syddjurs kommunes elbiler

Lade standerne er forbeholdt kommunens biler og kan kun aktiveres med den lade-brik, som ligger i bilen.

Opladning:

- Placer bilen ved lade standen
- Stop bilen og slå tænding fra
- Klappen til lade-stikket i bilen er udløst, når bilen er låst op
- Sæt lade stikket i. Vær sikker på at stikket er trykket helt i både i bilen og på lade-standeren
- Aktiver lade standen ved at holde lade-brikken op foran kontakt punktet på lade-standeren. Kontroller at ladning starter. Lade-stander lyser **BLÅ**



Hyundai Kona. Stik skal udtages senest 10 sek. efter dør op låsning



Renault ZOE. Stik udløses på knap til venstre for rattet



Opel, Citroen, Toyota, Peugeot. Stikket er frit når bilen er låst op.



Lade brik. Brikken er bestemt for bilen, og skal blive i bilen.



De fleste biler har en start knap. Nøglen skal blive i handskerummet.

Enkelte har alm. tændingslås. Nøglen tages fra handskerummet, men må ikke forlade bilen.



Inden du kører. Kontroller rækkevidde svarer til dit kørselsbehov. Skal du på en længere tur, hvor opladning er nødvendig. Kontakt Flådestyrring tlf. 24820640, for at få adgang til OK App til opladning på farten.

Viser bilen en **grøn pil** eller **READDY** er bilen klar til at køre



For at bilen kan starte, skal den **grønne LED** Lyse permanent. Hvis den ikke lyser hold brikken op mod læseren eller tryk lås op i din app.

Hvis ikke dette afhjælper situationen, kontroller din booking.

EVBox BusinessLine

Opladning

Start opladning:

1. Sæt ladekablet i bilen og i ladestanderen
2. For at starte en opladningssession skal man scanne OK Ladebrikken over RFID-læseren på ladestanderen.
3. Ladestanderen reagerer med et bip. Det betyder at OK Ladebrikken er ved at blive godkendt.
4. LED-ringen bliver blå, når opladning startes.

Stop opladning

1. For at stoppe en opladningssession skal man scanne OK Ladebrikken over RFID-læseren på ladestanderen.
2. Ladestanderen reagerer med et bip. Det betyder at ladestanderen er ved at godkende OK Ladebrikken.
3. LED-ringen bliver grøn, når opladningen afsluttes.
4. Tag ladekablet ud af bilen og sæt det tilbage i kabelholderen.



EVBox BusinessLine

Farvekoder

Hvad ser du?	Hvad betyder det?	Hvad gør man?
 LED-ring af eller grøn	Ladestanderen er klar til brug.	Sæt ladekablet i bilen og i ladestanderen.
 LED-ring grøn, blinker	Ladebrikken bliver verificeret.	Vent til LED-ringen bliver blå.
 LED-ring gul	Bilen er fuldt opladt.	Tag ladekablet ud af bilen og ladestanderen.
 LED-ring gul, blinkende	Opladningssessionen er i kø.	Når strøm bliver tilgængelig, vil opladningen starte eller genoptages, og LED-ringen bliver blå.
 LED-ring blå	Bilen oplader.	Bilen oplader
 LED-ring rød	Ladestanderen oplever en fejl.	Ladestanderen skal tjekkes af OK og muligvis blot genstartes.
 LED-ring rød, blinker	Ladebrikken er ikke autoriseret til at lade.	Brug en verificeret ladebrik til ladestanderen. OK kan se hvilke ladebrikker, der er tilknyttet ladestanderen.

Se modsat side